

WB 130 Rotierende Waschbürste

Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechseleinsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.

1 Rotierender Bürstenkopf

- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
- Reinigen Sie bequem und komfortabel.

2 Aufsatzwechsel über Auslösehebel

- Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
- Behalten Sie stets saubere Hände.

3 Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen

- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.

4 Transparentes Gehäuse

- Reinigungserlebnis durch sichtbare Technik.



WB 130 Rotierende Waschbürste


Technische Daten

Bestell-Nr.		2.644-286.0
EAN-Code		4054278862682
Gewicht	kg	0,39
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	305 x 156 x 137

-- Bei Fragen zum Vorgängermodell, der WB 120, wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher Händler.

WB 130 ROTIERENDE WASCHBÜRSTE 2.644-286.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Bürsten									
Wechselaufsatz Universal für WB 130	1	2.644-289.0						Ideal für die Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130	2	2.644-290.0						Perfekte Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130	3	2.644-291.0						Für die gründliche Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130.	<input type="checkbox"/>
Gartenschlauchadapter	4	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.