

## Zubehör

### (nach Produktgruppe 606710)

<b>Schutzhülsen-Set</b> passend für <b>1 Fühler</b>		Schutzhülse mit Dichtbund		Klammer für Zugentlastung	Plättchen für Aufbauthermostat	Schraube für Aufbauthermostat	
Teile-Nr.	Typ	Kurz- zeichen	An- schluss	Ø-Hülse x Einbaulänge EL	Material	Druckbelastbar- keit bei +150 °C	
60003177	Schutzhülse für JUMO heatTHERM, 1 Fühler	28	G 1/2	8 x 100 mm	Messing / vernickelt	48 bar	
60003203				8 x 150 mm			
60003171				8 x 200 mm			
60003172				8 x 100 mm	Edelstahl / 1.4571		88 bar
60003205				8 x 150 mm			
60003173				8 x 200 mm			

<b>Schutzhülsen-Set</b> passend für <b>2 Fühler</b>		Schutzhülse mit Dichtbund		Klammer für Zugentlastung	Plättchen für Aufbauthermostat	Schraube für Aufbauthermostat
Teile-Nr.	Typ	Kurz- zeichen	An- schluss	Ø-Hülse x Einbaulänge EL	Material	Druckbelastbar- keit bei +150 °C
60003178	Schutzhülse für JUMO heatTHERM, 2 Fühler	29	G 1/2	2 x 8 x 100 mm	Messing / vernickelt	48 bar
60003204				2 x 8 x 150 mm		
60003174				2 x 8 x 200 mm		

<b>Schutzhülsen-Set</b> passend für <b>2 Fühler</b>		Schutzhülse mit Dichtbund		Andrück- feder	Klammer für Zugentlastung	Plättchen für Aufbauthermostat	Schraube für Aufbauthermostat
Teile-Nr.	Typ	Kurz- zeichen	An- schluss	Ø-Hülse x Einbaulänge EL	Material	Druckbelastbar- keit bei +150 °C	
60003175	Schutzhülse für JUMO heatTHERM, 2 Fühler	49	G 1/2	15 x 100 mm	Edelstahl / 1.4571	48 bar	
60003206				15 x 150 mm			
60003176				15 x 200 mm			

<b>Adapterstück für Schutzhülse<sup>a</sup></b>					Material	
Teile-Nr.					Stahl / vernickelt	
00507273						

<sup>a</sup> notwendig für Schutzhülse mit Prozessanschluss „20“ bzw. „23“.