

Bedienungsanleitung für Handmeßgerät P200 Art.Nr. 30.1015

Inbetriebnahme

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Folientastatur. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes und entfernen Sie gegebenenfalls den Batterieunterbrechungstreifen. Nach dem Einlegen der Batterien schaltet das Gerät sofort ein und ist betriebsbereit.

Taste (ON/OFF)

Durch drücken dieser Taste wird das Meßgerät ein bzw. ausgeschaltet.

AUTO-OFF Funktion

Das Gerät schaltet nach. ca. 15 Minuten selbständig ab, wenn in diesem Zeitraum keine Taste betätigt wurde.

Taste (°C / °F)

Dient zum Umschalten der Anzeige von °C auf °F. Die eingestellte Einheit bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.

Taste(MODE)

Drücken Sie die Mode-Taste, wird die gemessene Temperatur festgehalten (Anzeige HOLD). Durch erneutes Drücken der Mode-Taste erscheint die maximale Temperatur seit der letzten Rückstellung (Anzeige MAX). Drücken Sie noch einmal die Mode-Taste, erscheint die minimale Temperatur seit der letzten Rückstellung (Anzeige MIN). Mit einem weiteren Mode-Tastendruck kehren Sie zurück in den Normalmodus. Zur Löschung der gespeicherten maximalen und minimalen Werte halten Sie die Mode-Taste 3 Sekunden im entsprechenden Modus gedrückt, während MAX bzw. MIN angezeigt wird (Anzeige---).

Batteriewechsel

Zum Öffnen des Batteriefaches lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Gerätes.

Technische Daten

Meßbereich -40 °C bis 200 °C

Kabel max. 80 °C

Auflösung 0,1 °C im ges. Bereich

Genauigkeit +- 1 °C von -10 °C bis 100 °C sonst +- 2 °C

Sensor NTC

zul. Betriebstemp. 0 °C ..+40 °C

Spannungsversorg. 2 x 1,5V AAA

Batteriestandzeit ca.1 Jahr

Gehäusemaße ca. 95 x 60 x 18 mm (L x B x H)

Gewicht ca.130 g

Hinweis: Das Fühlerkabel ist nicht hitzebeständig.