

Montage- und Bedienungsanleitung für Aschefresser „GROVIS“



①

②

③

④

① Anschluss Saugschlauch
Zentralstaubsauger

② Anschluss mitgelieferter kurzer
Saugschlauch

③ Deckel

④ Behälter

⑤ Filterüberzug

⑥ Filterstütze

⚠ **Zum Absaugen von Asche
den Filterüberzug komplett
über den Filterkorb ziehen.**

⚠ **Es darf keine Asche in Ihren
Zentralstaubsauger gelangen!**



⑤



⑥

D - Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme:

- Abscheider und Schrägrohrdüse aus dem Karton nehmen.
- Deckel ③ abnehmen und das Zubehör herausnehmen.
- Deckel ③ wieder auf den Behälter ④ setzen.
- Das Saugrohr am Handgriff des Saugschlauches Ihrer Zentralstaubsauganlage stecken Sie in die zentrale Öffnung am Ascheabscheider ①.
Das andere Ende des Saugschlauches wie gewohnt in die Saugdose.
- Den mitgelieferten kürzeren Saugschlauch stecken Sie in die äußere Öffnung am Deckel des Asche- und Wasserabscheiders ②.



- Bei der Benutzung unbedingt zu beachten:



- Saugen von Asche:

- Stellen Sie die Saugkraft am Saugrohr des Handgriffes Ihres Saugschlauches mittels Öffnen der „Falschlufte, resp. Zuluftöffnung“ auf „niedrig“, bzw. ausreichende Saugkraft.
- **Versichern Sie sich 100%-ig, dass keine Glut in der Feuerstelle ist und die Asche kalt ist.**
- **Sollte der Schlauch zum Ascheabscheider heiß werden, schalten Sie bitte das Gerät sofort ab und lassen Sie die Asche auskühlen! Prüfen Sie sofort, ob Brandgefährdung eingetreten ist.**
- Saugen Sie keine zu großen Kohlestücke, dass der Schlauch nicht verstopft. Verstopfungen können durch Schütteln und Klopfen auf den Schlauch gelöst werden.
- Verringert sich die Saugkraft, schalten Sie das Gerät ab. Klopfen Sie sanft auf den Deckel des Abscheiders, damit die Asche von der Innenseite des Deckels abfällt. Prüfen Sie, ob der Abscheider voll ist.
- Der Abscheider sollte nicht höher als der untere Filterrand vollgesaugt werden.



- **Wichtig: Saugen Sie niemals heiße Asche. Leeren Sie niemals heiße Asche in den Mülleimer oder andere Behältnisse.**

- Es empfiehlt sich, zum Schluss des Saugens den Schlauch senkrecht hochzuhalten, dass er sich ganz entleert.
- Ihren Saugschlauch entfernen Sie leicht mit einer kurzen Drehung nach links aus dem Deckel. Abscheider-Saugschlauch ebenfalls aus dem Deckel ziehen. Halten Sie den Abscheider gut fest, damit er nicht umfällt.
- Nach dem Öffnen des Deckels können Sie den Abscheider entleeren.
- Bei nachlassender Saugleistung den Filterüberzug abziehen und reinigen (absaugen, ausklopfen Handwäsche, 30° Maschinenwäsche).
Nur absolut trockenen Filter wieder einsetzen.



- **Saugen Sie niemals Asche in Ihre Zentralstaubsauganlage!**