

112.2 pH-Streifen in Box (84 Stk.)

Universal indicator paper
with standard color plate, test range: 4-5-6-7-8-9-10, accuracy: 1



Entnehmen Sie aus der Solarleitung über den Entleerungshahn Wärmeträgermedium. Nehmen Sie aus Ihrer pH-Box einen Teststreifen und tauchen Sie diesen kurz in das Medium im Glas. Durch Vergleich des Teststreifens mit der Skala auf der Schachtel lesen Sie den aktuellen pH-Wert ab. Dieser Messwert soll einen Wert von 7,0 nicht unterschreiten. Hinweis: Sollte das Medium dunkel gefärbt oder trüb sein, so wird dringend empfohlen, die Anlage umgehend zu entleeren, die Anlage mit Wasser gründlich zu spülen und mit neuem Wärmeträgermedium zu füllen.